

Vielen Dank für die Wahl eines unserer Produkte !

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch.

Beschreibung der Geräteelemente und Funktionen:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1- Footswitch | mittels Stereoklinkenkabel 6,3 mm mit dem Stagemaster am rückseitigem Anschluss „Footswitch“ verbinden. |
| 2- LED Grün | Kontrollanzeige für Kanalstellung Clean (LED aus) und Kanalstellung Gain 1. |
| 3- LED Rot | Kontrollanzeige für Kanalstellung Gain 2. |
| 4- Schalter Clean/Gain 1 | Bei Betätigung wird zwischen Cleankanal und Gainkanal geschaltet. |
| 5- Schalter GAIN 2 | Bei Betätigung wird Gain 2 aktiviert oder deaktiviert. |

